Wojciech Kociuba s.j. Narzędzia Jubilerskie
ul. Rakowicka 1, 31-511 Kraków, tel. 012 430--36-79 tel/fax 012/ 421 05 73
e-mail kociuba@kki.net.pl

W. Kociuba s.j.



LUTOWNICA DO WOSKU FOREDOM MODEL K.WC-2

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Dla własnego bezpieczeństwa należy przed przystąpieniem do pracy i obsługi urządzenia zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Dystrybutor i Upoważniony Przedstawiciel w Polsce:
WOJCIECH KOCIUBA NARZĘDZIA JUBILERSKIE
Spółka Jawna
31-511 Kraków, ul. Rakowicka 1
tel. +48 12 430 36 79
fax. +48 12 421 05 73
www.wkociuba.pl ; kociuba@kki.net.pl

FOREDOM®
www.foredom.com


Instrukcje bezpieczeństwa:
- Uwaga: W trakcie pracy końcówka robi się gorąca,
- Należy zawsze wyłączać urządzenie, gdy nie jest ono w użyciu,
- Nie zginać pod ostrym kątem przewodu uchwytu,
- Korzystać wyłącznie z 6V zasilacza prądu stałego, który jest dostarczany wraz z urządzeniem,
- Przechowywać urządzenie z dala od dostępu dzieci

Montaż i Eksploatacja:

-Umieścić jeden koniec przewodu uchwytu w gniazdku wyjścia zasilacza,
- Podłączyć przewód zasilacza do jego gniazdka wejściowego,
- Podłączyć zasilacz do sieci,
- Zainstalować w uchwycie mosiężną końcówkę. Można ją, stosownie do potrzeb, wcześnie zaostrzyć, lub podgiąć kleszczami. Informacja, jak usunąć, lub wymienić końcówkę, podana jest poniżej,
- Ustawić pokrętło Regulatora Temperatury na pożądaną wielkość,
- Gdy urządzenie jest włączone, niebieski wskaźnik LED cały czas migocze, a częstotliwość migotania wzrasta, gdy rośnie temperatura.

Wymiana Końcówek:

- **Końcówki należy zawsze wymieniać, gdy urządzenie jest włączone, a uchwyt gorący**. Do tego celu należy użyć skórzanej szmatki lub rękawic, bądź posłużyć się kleszczami i delikatnie przekręcając, bezpiecznie wyjąć końcówkę,
- **Nigdy nie wyjmować końcówki, gdy uchwyt jest zimny.** Stwardniały i chłodny wosk, zachowuje się wówczas jak klej i może uszkodzić uchwyt przy próbie jej wyjęcia,
- Każda końcówka wyposażona jest w sprężynkę, która, ułatwia jej dokładny kontakt z elementem grzewczym (prętem) uchwytu.



Rodzaje końcówek:
W ofercie producenta znajduje się siedem rodzajów końcówek, które można nabywać oddzielnie, niezależnie od samego urządzenia


A.WT-3 Nożowa


A.WT-4 Mała Łyżeczka


A.WT-2 Prosta Zwężana


A.WT-5 Zakrzywiona Zwężana


A.WT-1 Mała Płaska


A.WT-6 Duża Płaska


A.WT-7 Duża Łyżeczka

Model lutownicy, do którego odnosi się niniejsza instrukcja, dostarczany jest w komplecie z końcówkami: A.WT-2, A.WT-3 i A.-WT-4,

jak również europejskim modelem wtyczki HPL4-508 

Orientacyjne temperatury w stopniach Celsjusza uzyskiwane przez końcówkę, przy określonych położeniach pokrętła regulatora:

Położenie:	Low	2	3	4	5	Max
Temperatura:	35^0	93^0	171^0	218^0	274^0	294^0

GWARANCJA

Lutownica do Wosku WC-2-22

Urządzenie posiada roczną gwarancję firmy Foredom, licząc od dnia jego dostarczenia. Gwarancja traci ważność, jeśli urządzenie było użytkowane niewłaściwie, lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także, gdy stwierdzono ślady manipulowania i ingerencji w sprzęt przez osoby nieuprawnione. W trakcie trwania gwarancji uszkodzony produkt będzie naprawiony lub wymieniony bez żadnych opłat, bądź też stosownie do opcji producenta koszty zakupu zostaną zrefundowane. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych podczas transportu, bądź w wyniku wypadku. Gwarancja nie obejmuje elementów, które podlegają normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji (końcówki lutownicze).

Wszystkie inne gwarancje, które powyższa gwarancja implikuje, a które nie posiadają ograniczeń, co do ich stosowania, zostają niniejszym ograniczone do 1 roku licząc od daty doręczenia produktu. Producent nie odpowiada za wszelkie specyficzne, nietypowe lub nieistotne uszkodzenia.

Naprawy i wymiany będą opcjonalnie dokonane, gdy produkt zostanie przekazany opłaconym transportem na adres Producenta w USA, lub jego Dystrybutora w Polsce

Gwarancja odnosi się wyłącznie do pierwotnego nabywcy produktu.

Informacje do kontaktu w sprawach reklamacji gwarancyjnej, serwisu i napraw oraz zakupu urządzeń i części zamiennych

Dystrybutor w Polsce:
„W. Kociuba, Narzędzia Jubilerskie, Spółka Jawna”
31-511 Kraków, ul. Rakowicka 1
tel. 12 430-36-79
fax. 12 421-05-73 w. 21

Producent:
The Foredom Electric Company, 16 Stony Hill Road, Bethel, CT 06801
Tel.: (203) 792-8622 • Fax: (203) 796-7861
email: customerservice@blackstoneind.com
www.foredom.net